

Folienfritze e.K.

Vertrieb von Sonnen- Sicht- und Splitterschutzfolien

Qualität zum fairen Preis

Montageanleitung für Autofolien:

Montagebedingungen:

Um eine optimale Beschichtungsarbeit zu erreichen, sollten Sie möglichst in einem geschlossenen, staubarmen und gut ausgeleuchteten Raum arbeiten.

Tragen Sie flusenfreie Kleidung und reinigen Sie gründlich Ihre Hände.

Vorbereitende Arbeiten:

Das Trenn- und Gleitmittel 1 zu 5 mit destilliertem Wasser verdünnen.

(Destilliertes Wasser deshalb, um Kalkablagerungen zu vermeiden)

Fahrzeugteile, die durch Seifenlösung oder Glasreiniger beschädigt werden können, sollten auf jeden Fall abgedeckt werden.

Eventuell vorhandene Aufkleber auf den Scheiben müssen entfernt werden, da die Folie dort sonst nicht plan klebt und es zu Falten und Bläschenbildung kommen kann.

Zuschnitt der Folie:

Die Folien werden von der Außenseite zugeschnitten.

Die entsprechende Scheibe anfeuchten und die Folie so auf die Scheibe legen, daß der Stempel von außen zu lesen ist.

Mit dem beiliegendem Messer die Folie an dem schwarzen Rand bzw. der Gummidichtung zurechtschneiden. Bitte beachten Sie: nicht zu stark auf die Klinge drücken, um Einschnitte in die Glasscheibe zu vermeiden.

Die Beschichtung darf nur bis zur Scheibenhalterung erfolgen und darf keine Verbindung mit dem Rand eingehen durch verkleben oder verklemmen.

Aussparungen in den Scheiben (Klappfenster etc.) erst nach einer Wartezeit von ca. 10 Minuten nach dem Einkleben ausschneiden und den Rand mit einem klarem Nagellack versiegeln.

Bei gebogenen Heckscheiben muß in 2-3 Streifen beschichtet werden. Die Streifennähte so anlegen, daß sie auf einem Heizdraht überlappen. Nun die Streifen deckungsgleich an dem Heizdraht durchtrennen.

Die seitlichen Kanten alle Streifen sollten eine Linie bilden, um die exakt gleiche Positionierung wie beim Zuschnitt zu gewährleisten. Falls von innen noch Nachbesserungen erfolgen müssen, beachten Sie bitte, daß an den Heizdrähten mit größter Umsicht gehandelt werden muß, damit diese nicht beschädigt werden.

Reinigung der Scheiben:

Scheibe innen mit Glasreiniger einsprühen und gründlich reinigen. Starke Verschmutzungen mittels einer Rasierklinge entfernen (Vorsicht bei den Heizdrähten).

Folienfritze e.K.

Vertrieb von Sonnen- Sicht- und Splitterschutzfolien

Qualität zum fairen Preis

Verlegung:

Allgemeine Hinweise:

Vermeiden Sie es den trockenen Kleber zu berühren.

Der Kleber darf bei der Verlegung keine trockenen Stellen aufweisen.

Bei ausgebauten Scheiben, sollte die Verklebung senkrecht stehend erfolgen.

Film mit einem Minimalabstand zur Glaskante bzw. Gummidichtung montieren.

Durch vorsichtiges Anwärmen der Scheibe mit einem Föhn kann die Sofortklebekraft an Problemstellen und Kanten erhöht werden.

Ablauf:

Die Scheibe mit der Trenn- und Gleitmittelgemisch einsprühen und mit dem Gummirakel in waagerechten Rahmen von oben nach unten durchgehend abziehen.

Nach jeder Bahn den Gummirakel an einem Papiertuch abstreifen.

Die Kanten und Ränder mit einem sauberen Tuch nachwischen.

Die Scheibe nochmals mit dem Trenn- und Gleitmittel einsprühen, jedoch an der oberen Kante ca. 2 cm aussparen.

An einer Ecke der Folie, Klebeband beidseitig anbringen und auseinander ziehen.

Die freigelegte Klebefläche mit dem Trenn- und Gleitmittel satt einsprühen.

Die Folie auf die Scheibe bringen ohne mit dem Kleber andere Flächen zu berühren.

Folienoberfläche einsprühen und mit dem Gummirakel von der Mitte nach außen ausrakeln. Diesen Vorgang wiederholen Sie mit dem in Küchenpapier eingewickelten! Plastikrakel mit hohem Druck.

Bei ausgebauten Scheiben diese erst wieder einbauen, wenn der Kleber angezogen hat.

Besonderheiten:

Bei den gekrümmten Heckscheiben die Streifen der Reihe nach von oben nach unten einkleben. Die Schnittkanten hinter die Heizdrähte positionieren.

Bei Siebdruckrändern muß der Film nach einer Trockenzeit von 1-2 Wochen nochmals angerakelt werden.

Pflege:

Die Folie kann mit lauwarmen Wasser und einem Gummiwischer gereinigt werden. Bitte keine raue oder scharfe Gegenstände benutzen. Die Folie könnte davon beschädigt werden.

Wichtige Hinweise:

Eine eventuell auftretende Schlierenbildung ist Teil des Trocknungsprozesses, der bis zu 3 Wochen dauern kann.

Eine Aufbringung der Autofolie ist nur ab der B-Säule gestattet!

Eine Verbindung oder Verklebung der Folie mit der Scheibeneinfassung oder Dichtung ist nicht zulässig.

Bei Aufbringung der Folie auf die Heckscheibe ist ein zweiter Außenspiegel erforderlich!

Auf allen beschichteten Scheiben muß das Prüfzeichen gut lesbar sein.